

BIG SHOT

LIS NA PAPÍR STARTER KIT

Seznamte se - Big Shot - Lis na papír. Stroj s ručním pohonem (s klikou) na vyřezávání a embossování. Vyřezává a emboskuje papír, látku, hliníkovou fólii, korek, pěnovou gumu, kůži, plst, foamiran, fólie, pergamen aj., vše do šíře 15,2 cm (max. šíře průchodu strojem). Skvělý pomocník při tvoření. S jeho pomocí dokážete vyrábět krásná přání, brože, šperky a jiné dekorace nejen z papíru, ale také z různých materiálů.

Sada obsahuje:

- Big Shot
- Základní desku (standard Platform)
- Vyrovnávací desku (Thin Die Adapter)
- Akrylové desky (pár)
- Vyřezávací nůž Bigz
- Sadu kovových vyřezávacích šablon
- Látku (100% bavlna)
- Sadu papírů s potiskem (14 x 16,5 cm, 10 listů)

Návod k sestavení přístroje

Odstraňte ochrannou krytku a nasuňte kliku. Do kliky vložte podložku, zastrčte šroubek a nasuňte kliku na hřídel. Šroubek utáhněte a nasuňte krytku (End Plug). Čas od času zkontrolujte šroubek a utáhněte.

Co Big Shot umí?

- vyřezávat pomocí vysokých vyřezávacích nožů a nízkých kovových šablon
- embossovát - vytvořit plastický reliéf pomocí embosovacích kapes - imitace ražby

Tenké kovové vyřezávací šablony

Na e-shopu najdete jak základní tvary (kolečka, obdélníky, čtverce, srdíčka), tak různé motivy (květiny, zajíce, slepice, motýlky, kočky, ale i číslice a písmena). Když si koupíte startovací sadu BIG SHOT STARTER KIT, řadu vyřezávacích kovových šablon najdete v balení.

Řezná plocha šablon není příliš vysoká, s jejich pomocí vyseknete pouze karton nebo pěnovou gumu a foamiran.

Připravte si sendvič ve složení:

- základní deska
- vyrovnávací deska
- akrylová deska
- materiál, ze kterého chcete vyřezávat (karton, pěnovku, foamiran)
- vyřezávací šablonu položte řeznou stranou směrem k vyřezávanému materiálu
- nahoru opět akrylovou desku

Akrylové desky chrání válec uvnitř stroje před poškozením. Tento sendvič vložte do Big Shotu a začněte točit klikou. Při průchodu sendviče Big Shotem se vytvoří tlak a šablony vyseknou požadovaný tvar. Při průchodu sendviče strojem bude strojek klást lehký odpor. Pokud by byl odpor příliš velký, zkontrolujte, jestli nemáte sendvič příliš vysoký.

Používáte-li vyřezávací šablony hodně členité, projedte raději Big Shotem sendvič několikrát tam a zpět tak, aby se šablona dobře vysekla ve všech otvorech. U těchto šablon můžete využít výbornou pomůcku - kartáček s houbičkou. Šablonu po vyřezávání položte papírem směrem k houbičce a kartáčkem přes ni několikrát přejeďte tam a zpět. Všechny malé vyřezané kousky se uvolní a zůstanou na houbičce a vy je jen vytřepete do koše. Součástí kartáčku je i bodec a malé dlátko, které se vysunují z boku na stejném principu jako propiska a které pomohou dostat papír z šablony (ukázku najdete v našem blogu).

Vysoké nože

Vysoké nože jsou z oceli a jsou zapuštěny pro bezpečnost při práci v pěnové hmotě. Tuto pěnovou

hmotu nikdy neodstraňujte! Vysoké nože dokáží vyseknout papír ve více vrstvách a také jiné materiály jako kůži, filc 140g i 300g (2 mm), látku (často se také Big Shot používá pro patchwork), tenký korek, pěnovou gumu, glitrové papíry, fólie, celofán i tenkou hliníkovou fólii (např. z použitých plechovek od nápojů) aj.

Složení sendviče:

- akrylová deska
- vysoký nůž
- vyřezávaný materiál
- nahoru opět akrylová deska

V tomto sendviči nebudete používat základní desku.

Embossing

Pro embossování používáme embossovací plastové dvojité kapsy, které po průchodu strojem zanechají na materiálu plastický vystoupilý motiv, který imituje ražbu.

Sendvič pro emboss je ve složení:

- základní deska (bez vyrovnávacích desek)
- akrylová deska
- embossovací kapsa s vloženým materiálem
- nahoře bude opět akrylová deska

Po projetí Big Shotem se plastický motiv z kapsy vlisuje do vloženého materiálu. Embossovací kapsy vkládejte do Big Shotu vždy hřbetem kapsy napřed, předejdete tak jejich poškození.

Tip: Kromě papíru můžete vyzkoušet embossovací kapsy na kůži nebo kovové hliníkové fólie.

Akrylové desky jsou spotřební materiál, časem se začnou prohýbat a při častém používání nožů a vyřezávacích šablon se desky poškrábou – desky pravidelně otáčejte a střídejte. Pokud je nebudete otáčet, vytvoří časem „kolébku“ a bude se s nimi hůře pracovat a mohou i prasknout. Pokud máte desky příliš zničené, můžete je jako náhradní díl dokoupit na e-shopu. Na jejich opotřebení se záruka nevztahuje.

Při práci s deskami se do nich časem zapracují i zbytky vyřezávaných materiálů. Desky můžete umýt pod horkou vodou pomocí kartáčku a tekutého mýdla nebo prostředku na nádobí – tím odstraníte zbytky. Pomocí horké vody a mírného tlaku pak můžete desky vyrovnat.

Bezpečnostní pokyny:

- pečlivě si prosím přečtěte přiložený návod
- nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí stroje
- samostatná práce s Big Shotem není vhodná pro děti do 6 let, od 6 let pouze s dohledem dospělého
- používejte náhradní díly doporučené výrobcem
- používejte pouze uvnitř
- přístroj používejte na rovném, hladkém, čistém povrchu, stabilním a neklouzavém
- žádná část stroje nesmí viset volně mimo podložku
- nezatěžujte stroj nadměrně – toto nebude uznáno jako reklamace

Tip: Starší přístroje mají vyrovnávací desky spojené se základní deskou šroubky a při práci s embossovacími kapsami se vyrovnávací desky odklápěly. Při práci s vyřezávacími šablonami tyto desky dávejte do přístroje napřed vždy tou stranou, kde jsou umístěny šroubky. Při opačném postupu by se mohly vyrovnávací desky zlomit a v místě, kde jsou uchyceny šroubky, by se mohly desky odlomit.